




# FAZ KORUMALI TRİFAZE KONTROL PANOSU


## MOTOR BESLEME



**ÖZBOSAN**





380 V  
GİRİŞ  
P1 P2 P3 NÖTR




\* fazlar yanlış girildiğinde sürekli yanar  
\* normal çalışmada yanıp söner

### TEPE LAMBASI



MOTOR BEKLE



OTOMATİK KAPANMA

BOŞ


OTOMATİK KAPANMA

MOTOR YÖN

MÜHÜRLEMELİ KONTROL



EMNİYET FOTOSELİ  
BESLEME



TETİKLEYİCİ KART  
BESLEME GİRİŞİ



**MONTAJ BİTİMİNDE**

**PANOYA GELEN ELEKTRİĞİ KESİP TEKRAR VERİNİZ**